TO-WW-01B(6)

ワイパー付き覗窓ガラス取扱説明書

有限会社サニーテクノ
〒657-0037
神戸市灘区備後町5丁目3番1-311
Tel 078-811-8132 Fax 078-811-8133

（安全上の警告）
・使用圧力及び使用温度について
⇒圧力及び温度については使用条件により異なります。
⇒適合した条件範囲内にて使用してください。
⇒適合範囲を超えて使用しますと破損の原因となり、重大な事故になる恐れがあります。

（安全上の注意）
・ガラスは、ぶつけたり無理な力を加えたりしないでください。
⇒破損の原因となることがあります。
・ガラスの取付は、必ずパッキンを介して均等に締め付けてください。
⇒破損の原因となることがあります。

（使用上の注意）
・ワイパーの先端には、無理な力を加えたりしないでください。
⇒ワイパー機能が保持できない原因となります。
・ワイパーの回転方向は、下記の通りに操作してください。
・WWA、WWB、WWKタイプ（ツマミ側より見て、時計方向）
・WWZタイプ（正逆方向OK）
⇒ワイパー機能が保持できなくなることがあります。
・ツマミは、ぶつけたり無理な力を加えたりしないでください。
⇒破損の原因となることがあります。

（部品交換について）
・本製品の部品交換は当社にお任せください。
⇒部品交換作業は細心の注意と特殊工具が必要となります。
⇒当社以外にて部品交換された場合の機能及び事故については保証できません。
・特に、取付不良による落下事故は重大な結果を招く恐れがあります。
⇒原料製品への異物混入、設備機器の損傷、生産中止他

以上